



WARNING

Please read and follow all of the instructions & safety precautions detailed below prior to using this product.
Failure to do so may result in serious personal injury and / or property damage.

Safety Precautions

- Do not expose this product to heat sources (including open flame or direct sunlight)
- Do not expose this product to water or liquids. If liquid enters the product, immediately unplug the product from any connected power sources or devices.
- Do not disassemble or modify the product
- Avoid dropping this product (or any other heavy impact which might damage the internal circuit)
- In the unlikely event of any abnormalities (such as strange odor, overheating, leaking, color change, etc.), discontinue use immediately.
- Avoid cleaning this product using liquids or chemical substances (use dry cloth only)
- Only use attachments/accessories specified by the manufacturer
- Dispose of this item properly (do not dispose of it in trash receptacles and do not attempt to incinerate it)
- Do not leave this product unattended while it is in use or while it is being charged
- This product is not a toy: KEEP AWAY FROM CHILDREN
- Only re-charge this device using a USB port wall adapter with (not included)
- Do not re-charge via USB port on a computer
- Do not charge more than 1 device per USB port at the same time
- Do not use this product while it is being charged
- When not being used for prolonged periods of time please charge every 3 months to avoid damaging the battery

T1023 USER MANUAL

The T1023 is a 4,000 mAh metal powerbank with a rich rubberized finish. Please see below product specifications & user guide.

T1023 Specifications

1. Battery Type: Grade A Lithium-Polymer rechargeable battery
2. Battery Duration/Lifespan: 500 times
3. Capacity: 4,000 mAh
4. Power Input: 5V
5. Power Output: 5V

6. Current Input: 1A
7. Current Output: 1A
8. Product Size: 4 7/8" x 2 1/4" x 3/8"
9. Net Weight: 10g
10. Charge Time: 4 hours
11. Accessories: Micro-USB/USB charging cable

To Charge T1023

1. Insert the micro USB output of the charging cable into the **T1023** & connect USB output to a wall adapter (not included).
2. LED will flash RED while charging & will remain lit once device is fully charged.

To charge electronic devices using the T1023

1. For devices charged by micro USB: use charging cable provided. Insert USB output into T1023 & micro USB output into your electronic device.
2. For devices charged by 30pin or 8pin (or other): use the charging cable that came with your device. Insert USB output into T1023 & compatible output into your electronic device.
3. Red LED light will remain lit while your device is being charged (& will turn OFF once your device is fully charged or if no more battery power remains)
4. To stop charging, disconnect the charging cable

NOTE: To activate white LED flashlight, press the ON/OFF button.





AVERTISSEMENT

S'il vous plaît lire et suivre toutes les instructions et consignes de sécurité indiquées ci-dessous avant d'utiliser ce produit. De ne pas prendre ces précautions pourrait entraîner des blessures graves et / ou des dommages matériels.

Précautions de sécurité

- Ne pas exposer le produit à des sources de chaleur (incluant les flammes nues ou la lumière directe de soleil).
- Ne pas exposer le produit ni à de l'eau ni à des liquides. Si du liquide s'introduit dans le produit débrancher celui-ci immédiatement de toute source d'énergie ou d'un dispositif quelconque.
- Ne pas démonter ni modifier le produit.
- Éviter de laisser tomber le produit (et tout impact qui pourrait endommager ses circuits internes).
- Dans le cas improbable d'anomalies (telles que odeurs étranges, surchauffe, filtrations, changements de couleur, etc.) arrêter d'utiliser le produit immédiatement.
- Éviter de nettoyer le produit avec des liquides ou des substances chimiques (n'utiliser qu'un tissu sec).
- N'utiliser que les pièces et les accessoires spécifiés par le fabricant.
- Se débarrasser du produit correctement (ne pas le jeter aux poubelles ni essayer de l'incinérer).
- Ne pas laisser le produit sans surveillance lorsqu'il est en fonctionnement ou en cours de chargement.
- Ce produit n'est pas un jouet: LE GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.
- Ne pas charger plus d'un dispositif à la fois dans un même port USB. *
- Seulement recharger ce dispositif en utilisant un port USB adapter à une prise murale (non inclus)
- Ne pas recharger via le port USB d'un ordinateur
- Ne pas utiliser le produit lorsqu'il est en cours de chargement.
- Si le produit ne s'utilise pendant des périodes de temps prolongées il faut le charger tous les trois mois pour éviter d'endommager la batterie.

MANUEL DE L'UTILISATEUR DU T1023

Le T1023 est un chargeur en métal de 4, 000 mAh avec un fini caoutchouté à riche texture. Veuillez regarder ci-dessous les spécifications et le mode d'emploi du produit.

Spécifications du T1023

1. Type de batterie : Polymère de lithium rechargeable grade A
2. Durée/vie utile de la batterie : 500 fois
3. Capacité : 4 000 mAh

4. Puissance d'entrée : 5V
5. Puissance de sortie : 5V
6. Courant d'entrée : 1A
7. Courant de sortie : 1A
8. Dimensions du produit : 4 7/8po x 2 1/4po x 3/8po
9. Poids net : 10g
10. Temps de chargement : 4 heures
11. Accessoires : Câble de chargement micro-USB/USB

Chargement du T1023

1. Insérer la micro sortie USB du câble de chargement dans le **T1023** et connecter la sortie USB à un adaptateur de prise de courant murale (non inclus).
2. Lumière LED clignotera ROUGE pendant le chargement et demeurera allumée une fois le dispositif chargée.

Chargement de dispositifs électroniques au moyen du T1023

1. Pour des dispositifs chargés au moyen de micro USB: utiliser le câble de chargement inclus. Insérer la sortie USB dans le T1023 et la sortie micro USB dans le dispositif électronique.
2. Pour des dispositifs chargés au moyen d'adaptateurs de 30 broches ou 8 broches (ou autre): utiliser le câble de chargement fourni avec le dispositif. Insérer la sortie USB dans le T1023 et la sortie compatible dans le dispositif électronique.
3. La lumière LED rouge demeurera allumée pendant le chargement du dispositif (et s'ÉTEINDRA une fois que le dispositif est complètement chargé ou que la batterie n'a plus d'énergie).
4. Pour arrêter le chargement, débrancher le câble de chargement

NOTE: Pour activer la lanterne LED, presser sur le bouton d'allumage.





ADVERTENCIA

Por favor, lea y siga todas las instrucciones y precauciones de seguridad que se detallan a continuación antes de utilizar este producto. El no hacerlo puede traer como consecuencia lesiones personales graves y / o daños materiales.

Precauciones de seguridad

- No exponer el producto a fuentes de calor (incluyendo las llamas abiertas y la luz directa del sol).
- No exponer el producto ni al agua ni a líquidos. Si un líquido se introduce en el producto desconectarlo inmediatamente de toda fuente de energía y de cualquier dispositivo.
- No desarmar ni modificar el producto.
- No dejar caer el producto (evitar todo impacto que podría dañar sus circuitos internos).
- En el caso improbable de alguna anomalía (olores extraños, sobrecalentamiento, filtraciones, cambios de color, etc.) dejar de usar el producto inmediatamente.
- No limpiar el producto con líquidos ni sustancias químicas (usar solamente un trapo seco).
- Utilizar solamente los accesorios y piezas especificados por el fabricante.
- Deshacerse del producto en forma correcta (no arrojarlo a la basura ni incinerarlo).
- No dejar el producto sin vigilancia cuando está en funcionamiento o cargándose.
- Este producto no es un juguete: MANTENERLO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
- No cargar más de un dispositivo a la vez en un mismo puerto USB.*
- Solo recargar este dispositivo mediante un adaptador de pared USB (no incluido)
- No recargar a través del puerto USB del ordenador
- No utilizar el producto mientras se está cargando.
- Si el producto no se utiliza por largos periodos de tiempo, hay que cargarlo cada 3 meses para evitar dañar la batería.

MANUAL DEL USUARIO DEL T1023

El T1023 es un cargador de energía, de metal, de 4,000 mAh con acabado de rica textura en caucho. A continuación las especificaciones y el modo de empleo del producto.

Especificaciones del T1023

1. Tipo de batería: Polímero de litio recargable grado A
2. Duración/vida útil de la batería : 500 veces
3. Capacidad: 4,000 mAh

4. Potencia de entrada: 5V
5. Potencia de salida: 5V
6. Corriente de entrada: 1A
7. Corriente de salida: 1A
8. Dimensiones del producto: 4 7/8" x 2 1/4" x 3/8"
9. Peso neto: 10g
10. Tiempo de carga: 4 horas
11. Accesorios: Cable de carga Micro-USB/USB

Carga del T1023

1. Insertar la salida micro USB del cable de carga en el **T1023** y conectar la salida USB a un adaptador de corriente mural (no incluido).
2. La luz LED parpadeará ROJO durante la carga y permanecerá encendida hasta que el dispositivo esté completamente cargado.

Carga de dispositivos electrónicos con el T1023

1. Para dispositivos cargados con USB: utilizar cable de carga provisto. Insertar la salida USB en el T1023 y la salida micro USB en el dispositivo electrónico.
2. Para dispositivos cargados con adaptador de 30 clavijas o 8 clavijas (u otro): usar el cable de carga provisto con el dispositivo. Insertar la salida USB en el T1023 y salida compatible en el dispositivo electrónico.
3. La luz LED roja permanecerá encendida durante la carga del dispositivo y se APAGARÁ una vez que el dispositivo esté cargado (o que la batería está agotada).
4. Para detener la carga, desconectar el cable de carga.

NOTA: Para activar la linterna LED de luz blanca, oprimir el botón de encendido.

